

# WINNING SHOT スイング LEVEL-UP

## 取扱説明書

- ご使用前に、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった後も大切に保管願います。


■用途 テニスラケット装着専用おもり ※ラケットは付いていません  
装着するストリング面の保護の為、接触部にゴムパッキンが施されています。  
硬式テニス・軟式テニス・ソフトテニス対応

- ・スイングスピードの強化・スピンの意識付け
- ・スライスの意識付け・試合前のウォーミングアップ

- カラー：イエロー
- サイズ：直径 約63mm×高さ 約55mm
- 重さ：約80g
- 材質：本体 プラスチック+ゴム  
ツマミ ウッド+ゴム
- 原産国：MADE IN JAPAN



### 装着位置 の例



## スピン・スライスのスイングが身に付きます!

回転系のショットでは、ラケットの「フレーム手元側」を加速させる感覚が必要です。

「スイング LEVEL-UP」は、適度なウェイトをかけることにより、素振りでスピン、スライスの正しいスイングの意識付けが出来ます。スピンはフレーム上側、スライスはフレーム下側の手元に取り付けます。



使用動画を  
今すぐ  
チェック!



▲使用動画はこちらから。

### 装着方法

※ガットの隙間にネジを止めるため、ガットの隙間は、9.8mm×9.8mm 必要です。それ以下の場合、原則装着が出来ません。(ガットをズラし隙間が広がれば装着可能)



1 黒いツマミを回して、本体から外します。



2 本体のネジ部を、装着する場所のストリングの隙間に通します。ネジの根本周りのゴムのところまできちんとはめてください。(ネジ金属部分がストリングに当たると、ストリングが傷みます。)



3 裏側からツマミをはめて回します。ネジ金属部分が見えなくなるまで回し、しっかり固定してください。

### 使用上の注意

- ・本製品をテニスの素振り練習以外の目的に使用しないでください。
- ・周囲に人が居ない事を確認し、十分なスペースを確保してご使用ください。
- ・ラケットへの装着前に、製品に破損が無いか確認してください。
- ・ツマミをしっかり回して止め、外れないことをご確認ください。
- ・故障のある方はご使用をお控えください。(特に、手首、肘、肩等)
- ・お子様一人でのご使用は避けてください。

### 保管上の注意

- ・幼児の手の届かない場所に保管ください。

### お問い合わせ

中山産業株式会社 ウィニングショット事業部  
〒181-0002 調布市仙川町 3-16-11 センチュリー仙川101号  
TEL:03-5314-2886 Email:info@winningshot.co.jp